TENISA LAUKUMI AR AKRILA SEGUMU

EKSPLUATĀCIJAS UN APKALPOŠANAS INSTRUKCIJA

Laukumi ar jaunu segumu.
Sešu nedēļu laikā, pēc akrila kārtas uznešanas, virsmas materiālā turpināsies vulkanizācijas process. Lai izvairītos no problēmām, svarīgi izpildīt sekojošas instrukcijas:

- Ja laukums ir sauss, spēli jaunā kortā var uzsākt **1 nedēļu** laikā pēc virsējā slāņa uzlikšanas.
- **Sešas nedēļas**, pēc ierīkošanas (uzstādīšanas), laukumos nedrīkst spēlēt, ja tie ir mitri vai nav paspējuši izžūst pēc lietus. Ļaujiet kortiem pilnībā izžūt un tikai pēc tam sāciet spēlēt.
- Šajā periodā (sešas nedēļas) nedrīkst izmantot nekādus skrāpekļus. Lai savāktu mitruma atlikumu, izmantojiet tikai aitas vilnas rullīšus.

PIEZĪME: augstāk norādītas instrukcijas ignorēšana var būtiski samazināt Jūsu jaunā virsmas mūžu.

1. Atklātie laukumi(korti).

Svarīgi atcerēties, ka kortu virsma ir pilnībā mitruma necaurlaidīga. Ja nepieciešams novadīt spēli, mitruma pilnīgai dabīgai izžūšanai izmantojiet speciālus skrāpekļus ar gumijas plāksnēm, kuri ir paredzēti liekā mitruma aizvadīšanai no virsmas.

Papildus tādiem skrāpekļiem var pielikt sintētiskās vilnas birstes. Tās ir mazākas par skrāpekļiem un tāpēc ar tām var ātrāk un vieglāk sakopt atsevišķas peļķes.

1.1) Atklāto kortu regulārā apkope.
Sekojošas kortu apkopes procedūras ir izstrādātas tādēļ, lai saglabātu kortu spēļu raksturojumu, tā patīkamo pievilcīgo izskatu visā kalpošanas laikā un sasniegtu pienācīgu kalpošanas ilgumu.
Lapas, skujas, netīrumi u.t.t. ir jānotīra no seguma regulāri. Izmantojiet platu slotu (ar vidēju vai mīkstu saru daļu, ne pārāk biezu un atsperīgu.) vai, kas ir vēl labāk, speciālu putekļu sūcēju, ja tiek izmantots pedējais, pārliecinieties, ka tas ir darba kārtībā un strādājiet ar to uzmanīgi, lai nesabojātu korta akrila virsmu.

1.1.1 Vismaz divas reizes gadā (un biežāk, ja korti tiek intensīvi noslogoti vai arī atrodas netālu no netīrumu avotiem) korta virsma ir rūpīgi jāmazgā ar aukstu ūdeni no šļūtenes, izmantojot birsti ar mīkstu saru daļu. Traipus var notīrīt ar vieglu mazgājošu līdzekli (pH 7-8).
1.1.2. Ēnainās vietās var būt problēmas ar pelējumu un sūnām, īpaši mitruma periodā. Tos (pelējumu un sūnas) var ļoti efektīgi novērst izmantojot vieglu mājas kaļķu šķīdumu. Šķīdumam jāsagatavo attiecībā: viena daļa kaļķu un trīs daļas ūdens. Šķīdums var palikt uz korta virsmas pusstundu, bet pēc tam ar lielu aukstā ūdens daudzumu ir jānomazgā.
1.1.3. Atkarībā no kortu izmantošanas intensitātes korta virsma ir jāatjauno ik pēc 5-8 gadiem. Tas atjauno spēļu virsmu un aizsargā seguma un asfalta bāzes kārtas, kuras šajā gadījumā var nokalpot vairāk par 20 gadiem.
1.1.4. Nogrieziet zarus, kuri karājas virs korta un izvairieties stādīt kokus un krūmus 3 m attālumā no korta.

1.2) Atklāto kortu rekomendējamais apkopes grafiks.

Katru dienu –	beidzot spēļu dienu: Pārliecinieties, ka tīkls ir atbrīvots un sarullēts uz vidu. Pārliecinieties, ka vārti ir aizvērti.
Katru nedēļu:	Notīriet no virsmas netīrumus, lapas, atkritumus u.t.ml.
Katru mēnesi –	vai apmēram tik bieži, atkarībā no virsmas tīrības: Apslakiet virsmu ar ūdeni, notīrot netīrumu traipus ar vieglu mazgājošu līdzekli un mīkstu birsti.
Katru gadu:	Viegli iesmērējiet tīklā pacelšanas mehānismu.
Katrus 3-5 gadus:	Mazgāšana zem augsta spiediena, pieaicinot kvalificētus speciālistus, ja tāda mazgāšana ir nepieciešama.
Katrus 5-8 gadus:	Jaunu virsmas akrila kārtu uzklāšana.

LŪDZU ATCERIETIES: Tās ir minimālās rekomendācijas. Sekojiet veselajam saprātam un precīzi ievērojiet instrukcijas. Gadījumā, ja rodas nopietnas šaubas par korta apkopes režīma efektivitāti vai korta stāvokli, nekavējoties sazinieties ar mūsu dīleri. Labāk pārliecināties, nekā pēc tam nožēlot.

2. SLĒGTIE KORTI.

Slēgto kortu regulārā apkope.

1. Spēles virsma katru nedēļu ir jāuzslauka vai jāsakopj ar putekļusūcēju, lai savāktu matiņus no bumbiņām un parastos putekļus.
2. Pēc 12 mēnešu korta regulāras izmantošanas, rekomendē virsmu nomazgāt, lai sakoptu netīrumus un apavu atstātās pēdas. Jaunus slēgtos kortus pirmos sešus mēnešus nedrīkst mazgāt mehāniski. Var izmanto parasto "scrub-suck" mašīnu vai "rotowash" tipa mašīnu, kura izmanto ļoti ierobežotu ūdens daudzumu. (Sīkāku informāciju un aprobēto putekļu sūcēju tehniskās detaļas Jūs variet saņemt pie dīleriem pēc pieprasījuma).
   Ļoti svarīgi ir izmantot pareizās šķiras birstes vai mašīnas tipu. **Izmantojiet tikai mīkstas birstes**, kuras parasti izgatavo noaugu valsts šķidrām.
   Nekad nelietojiet akrila virsmu tīrīšanai cietas sintētiskās šķiedras birstes., jo tas ir ļoti agresīvas birstes.

   Grūti tīrāmu traipu sakopšanai var izmantot mīkstu mazgāšanas līdzekli (pH7-8). Pēc jeb kāda mazgāšanas līdzekļa izmantošanas, virsma ir jānoskalo ar tīru ūdeni.

Mašīnas, kuras baro akumulatori, ir ļoti smagas. Tāpēc tās nedrīkst ilgi atstāt vienā vietā uz akrila virsmas. Tas tiek norādīta tādēļ, lai mašīnas riteņi nedeformētu asfaltu vai šķembas, uz kuriem ir uzlikta akrila kārta. Mašīnām ir jābūt darba kārtībā un nedrīkst tecēt smērvielas un akumulatora skābe.

Visu tīrošo mašīnu riteņiem nedrīkst būt melnas gumijas riepas., ja tās var atstāt pēdas uz akrila virsmas.

Visa korta virsma ir kārtīgi ir jāmazgā tikai reizi gadā vai retākais reizi divos gados. Atzīmēsim un/via kortu tīrīšana ar putekļu sūcēju – tas ir viss, kas ir nepieciešams iknedēļas kortu apkopei.

KOPĒJĀS KORTU APKOPES PRASĪBAS

Ņemtas no vadošajiem dokumentiem TCCF (Tennis Court Construction Federation).

APAVI

Visām virsmām rekomendē labas kvalitātes tenisa kurpes, "hard" kortiem – kurpes ar gumijas zoli. Sporta apavus vai cita tipa apavus ar zobotu vai reljefotu zoli lietot nerekomendē.
Sporta apavus vai cita tipa apavus ar naglotu zoli lietot izmantot aizliegts.

Lietderīgi nelietot melnas zoles uz korta krāsotās virsmas, jo tās atstāj nepatīkamas melnas pēdas, kuras pēc tam ir ļoti grūti notīrīt.
Pirms ieejas uz korta vēlams novietot paklājus, skrāpjus vai citas ierīces apavu tīrīšanai, lai spēlētāji varētu notīrīt savus apavus pirms iziešanas uz korta.

KORTU MĒBELES, ROTAĻLIETAS UN IEKĀRTAS KORTOS

Lielākā daļa no virsmām var tikt pārspiesta un bojāta, ja uz korta virsmas atstāj smagus vai asus objektus.

Nelieciet tiesneša krēslu, dārza krēslus, smago sporta aprīkojumu (inventāru) u.tml. tieši uz korta virsmas. Paklājiet dēļus vai speciālus paklājus zem to kājiņām, lai sadalītu slodzi.

Mehānismiem, kurus izmanto uz korta (kompresoriem, ūdens sūkņiem u.t.t.), pastāvīgi jāatrodas uz finiera vai līdzīga materiāla plāksnes.

ĀRĒJĀ KORTA ROBEŽA.

Zemes joslai, kuras atrodas ārpus kortu nožogojuma, vismaz 1 m platumā visu laiku ir jāuztur tīra no augiem, lai veidotu aizsargbarjeru un augi un nezāles nevarētu nokļūt uz spēles laukuma.
To var viegli panākt pielietojot piemērotas nezāles iznīcinošas ķīmikālijas.
No minētā izriet, ka augus, kuri vijās gar korta nožogojumu (piemērām tādas kā rozes) nedrīkst audzēt pie korta nožogojuma. Ne tikai to saknes var sabojāt korta segumu, bet arī lapas piesārņos kortus, kā arī paši šie augi var būt par nopietnu iemeslu kortu nožogojuma bojājumiem stipra vēja laikā.

Krūmi, koki un dzīvie augi ir jāaudzē pēc iespējas tālāk no kortiem, tajā pašā laikā saglabājot iespēju tos kārtīgi apkopt.

NOKARENIE ZARI

Koku zari, kuri nokarājas uz korta, visu laiku rada problēmas. Ūdens, kurš pil no tiem, var padarīt kortu slidenu vai arī izmainīt krāsas toni; veicina pelējuma un sūnu veidošanos un reizēm pat virsmas eroziju. Koksnes izdalītais sekrēts kortu pārklāj ar lipīgu melnu vielu, kura veicina pelējuma veidošanos u.t.t., bet reizēm pat korta virsmas bojājumus.

VIELAS, KURAS JĀTURA PĒC IESPĒJAS TĀLĀK NO KORTIEM

Cigaretes:
Padariet savu kortu par nesmēķētāju zonu. Cigaretes diez vai novedīs pie kortu aizdegšanās, bet to atlikumi atstāj nepatīkamas pēdas uz jeb kuras virsmas.

Košļājamā gumija:
Tai ir jābūt aizliegtai!!! Košļājamo gumiju ir ļoti grūti notīrīt no korta virsmas.

Benzīns, eļļa un šķīdinātāji:
Benzīna, eļļas vai šķīdinātāja nokļūšana uz korta virsmas nopietni sabojās virsmu, kurai ir bituma (asfalta) pamatne. Tāpēc ir uzmanīgi jāseko, lai visi mehānismi, kurus izmanto kortos, piemēram putekļu sūcējs, būtu tīri un būtu tehniska kartībā, lai nebūtu nekāds degvielas vai eļļas noplūdes. Stingri ir noteikts augstāk minētos mehānismus aizvākt no korta virsmas pirms to uzpildes ar degvielu vai eļļu. Gadījumā, ja ir radusies šāda noplūde, tad steidzama virsmas mazgāšana ar aukstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli var mazināt kaitējumu virmai.
Lai samazinātu iespēju kortu virsmu bojāt no ritenīšu buksēšanas, visu mehānismu palaišana ir jāveic ārpus kortiem.

Sāls un citi apledojuma iznīcinātāji
Galvenais noteikums: nekad nelietojiet sāli un citus apledojumu iznīcinošus līdzekļus, lai novāktu sniegu vai ledu no korta virsmas. To iedarbība uz virsmu ir neprognozējama un var izraisīt nopietnus bojājumus.

TĪKLI UN TO BALSTI

Nekad nepārspriegojiet tenisa tīklu. Tas var izraisīt tērauda troses bojājumus vai pat to pārraut, bet īpaši smagos gadījumos tīkla balstu nokrišanu, kas prasīt ļoti dārgu remontu to atjaunošanai.

Bez tam, pārāk nospriegots tīkls, neļauj pareizi noregulēt tīkla centra līniju. Tīkla centra līmeni uzstāda ar regulējošām skrūvēm, tāpēc tīklam ir jābūt atbrīvotam, lai uzstādītu līmeni pareizi un pēc tam tīklu uzmanīgi novelk.

Pareizs tīkla augstums ir 0,914 metri. Tradicionālo tīkla augstuma nomērīšanas metodi, kad to noteica ar divu rakešu garuma palīdzību, vairs neizmanto, ņemot vērā ļoti lielo rakešu daudzveidību mūsu dienās. Tāpēc, šim mērķim, vienmēr tiek izmantota mērlīste.

VIENMĒR, BEIDZOT SPĒLI, APSEKOJIET TĪKLU, lai mazinātu slodzi uz balstiem un to iekārtām, kā arī, lai pasargātu tērauda trosi no temperatūras svārstībām naktī.

Nebūs lieka arī tīkla satīšana ap tā augšējo malu, kas pasargās tīkla apakšējo malu no berzēšanas gar kortu vējainā laikā.

Ja ziemā korts netiek izmantots, gan tīkls, gan balsti ir jānoņem, jāizžāvē un jāuzglabā atbilstošā vietā.
Pacelšanas mehānismam ir jābūt iesmērētam, lai tā darbība būtu precīza un viegla. Jāpārbauda vai balsti nav rūsējuši.
Nebūs par lieku viegli iesmērēt ligzdas zem balstiem, kā arī tās balstu daļas, kuras tiek ievietotas šajos balstos. Tas ir īpaši nepieciešams, ja balsti tiek izmantoti vienā vietā ilgu laiku.